

<https://global.canon/calmanual>

LS-121TS



INSTRUCTIONS **EN**  
MODE D'EMPLOI **FR**  
INSTRUCCIONES **ES**

**CALCULATION EXAMPLE /  
EXEMPLES DE CALCULS /  
EJEMPLOS DE CÁLCULO**

CALCULATION	OPERATION	DISPLAY
<b>▼ Mixed</b>	<b>ON</b> <b>CA</b>	( 0.)
$140-35+22=127$	140 <b>-</b> 35 <b>+</b> 22 <b>=</b>	( 127.)
$2x\sqrt{3}=6$	2 <b>X</b> 2 <b>C/C</b> 3 <b>=</b>	( 6.)
$-7x\sqrt{9}=-63$	7 <b>C/C</b> <b>X</b> 99 <b>=</b>	( -63.)
$(2+4)3x8.1=16.2$	2 <b>+</b> 4 <b>X</b> 3 <b>X</b> 8 <b>C/C</b> 1 <b>=</b>	( 16.2)
<b>▼ Constant</b>	<b>2</b> <b>+</b> <b>3</b> <b>=</b>	( 5.)
$4+3=7$	<b>4</b> <b>=</b>	( 7.)
$1-2=-1$	<b>1</b> <b>-</b> <b>2</b> <b>=</b>	( -1.)
$2-2=0$	<b>2</b> <b>=</b>	( 0.)
$2x3=6$	<b>2</b> <b>X</b> <b>3</b> <b>=</b>	( 6.)
$2x4=8$	<b>4</b> <b>=</b>	( 8.)
$6\div3=2$	<b>6</b> <b>÷</b> <b>3</b> <b>=</b>	( 2.)
$9\div3=3$	<b>9</b> <b>=</b>	( 3.)
<b>▼ Power, Fraction</b>	<b>3</b> <b>X</b> <b>3</b> <b>=</b>	( 81.)
$1/5=0.2$	<b>5</b> <b>C/C</b> <b>=</b>	( 0.2)
$1/(2x3+4)=0.1$	2 <b>X</b> 3 <b>+</b> 4 <b>C/C</b> <b>=</b>	( 0.1)
<b>▼ Square Root</b>	<b>√</b> 3 <b>=</b>	( 1.73205080756)
<b>▼ Percentage</b>		
$1200 \times \frac{12}{100}=144$	1200 <b>X</b> 12 <b>%</b>	( 144.)
$1200 \times \frac{15}{100}=180$	15 <b>%</b>	( 180.)
$1200+(1200 \times 20\%)=1,440$	1200 <b>+</b> 20 <b>%</b>	( 1440.)
$1200-(1200 \times 20\%)=960$	1200 <b>-</b> 20 <b>%</b>	( 960.)
<b>▼ Memory</b>	<b>R/M</b> <b>R/M</b> <b>CA</b>	( 0.)
$3x4=12$	3 <b>X</b> 4 <b>M</b>	(M 12.)
$-6\div0.2=30$	6 <b>C/C</b> <b>-</b> 2 <b>M</b>	(M 30.)
$-18$	<b>R/M</b>	(M -18.)
$+$ 200	200 <b>M</b>	(M 200.)
182	<b>R/M</b> (Recall Memory)	(M 182.)
	<b>R/M</b> (Clear Memory)	( 182.)

CALCULATION	OPERATION	DISPLAY
<b>▼ Grand total</b>	<b>CA</b>	( 0.)
$500 \times 3=1,500$	500 <b>X</b> 3 <b>=</b>	(GT 1'500.)
$100 \times 2=200$	100 <b>X</b> 2 <b>=</b>	(GT 200.)
$+ 60 \times 3=180$	60 <b>X</b> 3 <b>=</b>	(GT 180.)
	<b>GT</b> (Grand Total)	(GT 1'880.)
	<b>GT</b> (Clear Grand Total)	( 1'880.)
<b>▼ Tax</b>		
<b>Tax Rate Set</b>	<b>CA</b> <b>SET</b> 5 <b>SET</b>	( TAX% 5.)
<b>Recall Tax Rate</b>	<b>CA</b> <b>RECALL</b>	( TAX% 5.)
<b>Add the Tax Amount</b>		
Price \$2,000 without tax	2000	( TAX+ 2'000.)
Selling price with tax? (\$2,100)	<b>TAX+</b>	( TAX+ 2'100.)
Tax amount? = (\$100)	<b>TAX+</b>	( TAX 100.)
<b>Deduct Tax Amount</b>		
Selling price \$3,150 with tax	3150	( TAX- 3'150.)
Price without tax? (\$3,000)	<b>TAX-</b>	( TAX- 3'000.)
Tax amount? = (\$150)	<b>TAX-</b>	( TAX 150.)
<b>▼ Business</b>		
<b>Calculating Cost</b>		
Selling Price : \$2,000	2000 <b>SELL</b>	( SELL 2'000.)
Profit Margin : 30%	30 <b>MARGIN</b>	( COST 1'400.)
Cost =? (\$1,400)	<b>MARGIN</b> <b>MARGIN</b>	( MARGIN 600.)
Margin value : \$600		
<b>Calculating Selling Price</b>		
Cost : \$1,500	1500 <b>COST</b>	( COST 1'500.)
Profit Margin : 20%	20 <b>MARGIN</b>	( SELL 1'875.)
Selling Price=? (\$1,875)	<b>MARGIN</b> <b>MARGIN</b>	( MARGIN 375.)
Margin value : \$375		
<b>Calculating Profit Margin</b>		
Cost : \$1,500	1500 <b>COST</b>	( COST 1'500.)
Selling Price : \$2,000	2000 <b>SELL</b>	( MARGIN% 25.)
Profit Margin =? (25%)	<b>MARGIN</b> <b>MARGIN</b>	( MARGIN 500.)
Margin value : \$500		
<b>▼ Overflow</b>		
1) 123456789x78900	123456789 <b>X</b> 78900 <b>=</b>	(E 9.74074065210)
$=9740740652100$	<b>C/C</b>	( 9.74074065210)
(ERROR)		
2) 999999999999 (Add to Memory)	999999999999 <b>M</b>	(M 999999999999.)
123 (Add to Memory)	<b>C/C</b>	(M 1.00000000012)
	<b>RM</b> <b>CM</b>	(M 1.00000000012)
		( 999999999999.)
3) 6÷0=0	6 <b>÷</b> 0 <b>=</b>	(E 0.)
(ERROR)	<b>C/C</b>	( 0.)
4) 999999999999 (e.g. Tax rate 5%)	999999999999 <b>TAX+</b>	(999'999'999'999.)
	<b>C/C</b>	(E 1.049999999999)
		( 1.049999999999)

**ENGLISH****POWER SUPPLY**

This calculator comes with a dual power source. The duration of alkaline battery depends entirely on individual usage. When the battery is exhausted, you can still use the solar cell to power the calculator. (**Note:** Do not attempt to change the battery by yourself. Have a Canon Service Center change the battery for you.)

**AUTOMATIC POWER-OFF FUNCTION**

When the power is turned "ON" and none of the keys are pressed for more than **7 minutes**, the calculator turns off automatically to save power. Press **ON** key to restart the calculator. "0" will appear on the display.

■ Electromagnetic interference or electrostatic discharge may cause the display to malfunction or the contents of the memory to be lost or altered. Should this occur, use the tip of a ball point pen (or similar sharp object) to press the [RESET] button on the back of the calculator. After resetting, be sure to set the tax rate again.

**KEY INDEX**

**ON** **CA** **Power on / Clear All Key:** Used for turning the calculator on. It is also used for clearing all data, including memory contents.

**→ Right Shift Key:** Used for shifting and correcting an entered numeral. A single press deletes the last digit on the right.

**Sign Change Key:** Used for changing the sign (+ or -) of the displayed numbers.

**Square Root Key:** Used for performing square root calculations.

**%±** **Percent Plus-Minus Key:** Used for performing percentage, add-on and discount calculations.

**Recall / Clear Memory Key:** A double function key. Press once to recall the memory contents. Press the key successively to clear the memory contents.

**M±** **Memory Plus Equal Key:** Used for obtaining a calculation result and adding the result automatically to the memory. This key is also used for adding number to the memory.

**M-** **Memory Minus Equal Key:** Used for obtaining a calculation result and subtracting the result automatically from the memory. This key is also used for subtracting a number from the memory.

**GT** **Grand total Key:** The totals are accumulated in the grand total memory. Press **GT** to get the grand total. Press **GT** successively to clear the grand total memory.

**COST-SELL-MARGIN CALCULATION**

**COST** **SELL** **MARGIN** : Used for calculating the cost, selling price and profit margin amount. Enter the value of any 2 items to obtain the balance value item. (e.g. enter the value of the cost and the selling price to obtain the profit margin.) After the last value is shown, press **COST**, **SELL** or **MARGIN** key to recall all values in sequence.

**TAX CALCULATION**

**CA** **SET** **Store the Tax Rate:** Enter the tax rate figure, then press **CA** **SET** to store.

**CA** **RECALL** **Recall the Tax Rate:** Press **CA** **RECALL** to recall the current tax rate.

**TAX+** **Add Tax Key:** Used for adding the tax amount to the displayed figure.

**TAX-** **Deduct Tax Key:** Used for deducting the tax amount from the displayed figure.

**SPECIFICATION**

Power Source: Solar cell and Alkaline battery (CR2032 X 1)

Usable Temperature : 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Dimensions: 107.5mm (W) x 148mm (L) x 31mm (H) /

4-15/64" (W) x 5-53/64" (L) x 1-15/64" (H)

Weight: 132g (4.7 oz)

(Subject to change without notice)

**FRANÇAIS****ALIMENTATION**

Cette calculatrice est équipée d'une double source d'alimentation. Les piles alcalines peuvent être utilisées pendant une assez longue durée, selon le type d'utilisation réalisé. Lorsque les piles sont épuisées, la calculatrice peut toujours être utilisée en étant alimentée par la cellule solaire.

(Note: Ne pas tenter de remplacer soi-même les piles. Faire effectuer cette opération par le centre de service après-vente Canon.)

**FONCTION DE MISE HORS CIRCUIT AUTOMATIQUE**

Si la calculatrice est mise sous tension, mais qu'aucune touche n'est actionnée pendant plus de **7 minutes**, l'affichage s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie. Dans ce cas, actionner la touche **ON** pour commencer les calculs et le témoin « 0 » apparaîtra sur l'affichage.

**INDEX DES TOUCHES**

**ON** **CA** **Touche de mise sous tension / effacement général :** À utiliser pour mettre la calculatrice sous tension, ou effacer toutes les entrées et les résultats, y compris le contenu de la mémoire. Appuyer sur cette touche avant de commencer un calcul.

**→ Touche droite :** Cette touche sert à déplacer et à corriger un chiffre entré. Une seule pression efface le dernier chiffre à droite.

**↔ Touche de changement de signe :** Utilisée pour le changement du signe (+ ou -) des chiffres affichés.

**□ Touche racine carrée :** Utilisée pour le calcul des racines carrées.

**%± Touche de pourcentage plus-moins :** Cette touche sert aux calculs comportant des pourcentages, majorations et rabais.

**RM CM Touche de rappel de mémoire / effacement de mémoire :** Si vous appuyez une fois, vous rappelez le contenu de la mémoire. Si vous appuyez plusieurs fois de suite, vous effacez le contenu de la mémoire.

**M± Touche de mémoire plus-égal :** Cette touche sert à effectuer un calcul et à cumuler simultanément le résultat obtenu dans la mémoire. Elle permet également d'ajouter un nombre à la mémoire.

**M- Touche de mémoire moins-égal :** Cette touche sert à effectuer un calcul et à cumuler simultanément le résultat obtenu dans la mémoire. Elle permet également de soustraire un nombre à la mémoire.

**GT Touche de total global :** Les totaux sont mémoire accumulée de total général d'inthe. Serrez **GT** pour dsterir le total général. Serrez **GT** successivement à l'espace libre la mémoire d total général.

**CALCUL DES COÛTS-VENTES-MARGE**  
**COST** **SELL** **MARGIN** - Utilisé pour le clacul des coûts, des prix de vente et du ratio de marge bénéficiaire. Entrer la valeur de 2 éléments pour obtenir la valeur moyenne. (par ex. Entrer la valeur du coût et du prix de vente pour obtenir la marge bénéficiaire.)

Une fois la dernière valeur affichée, appuyez sur **COST**, **SELL** ou **MARGIN** clé pour rappeler toutes les valeurs dans l'ordre.

**CALCUL DE TAXE**

**CA** **SET** **Pour mémoriser un taux de taxe :** Entrer un taux de taxe. Puis appuyer sur les touches **CA** **SET** pour le mémoriser.

**CA** **RECALL** **Pour rappeler le taux de taxe :** Appuyer sur les touches **CA** **RECALL** pour rappeler le taux de taxe entré.

**TAX+** **Touche d'addition de taxe :** Sert à ajouter le montant de la taxe aux chiffres affichés.

**TAX-** **Touche de soustraction de taxe :** Sert à déduire le montant de la taxe des chiffres affichés.

**FICHE TECHNIQUE**

Alimentation : Cellule solaire et pile alcaline (CR2032 x 1)

Température d'utilisation : 0°C à 40°C (32°F à 104°F)

Dimensions : 107.5 mm (larg.) x 148 mm (long.) x 31 mm (haut.)

4-15/64" (larg.) x 5-53/64" (long.) x 1-15/64" (haut.)

Poids : 132g (4.7 oz)

(Modifications possibles sans avis préalable)

# ESPAÑOL

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Esta calculadora puede funcionar con dos fuentes de alimentación. Las pilas alcalinas pueden utilizarse durante bastante tiempo, dependiendo del uso que se les dé. Cuando se agoten las pilas usted podrá utilizar aún la pila solar para que funcione la calculadora.

(Nota: No trate de cambiar usted mismo las pilas. Acuda a un centro de servicio Canon para que le cambien las pilas.)

## FUNCTION DE DESCONEXION AUTOMÁTICA

Cuando la calculadora es conectada pero no se presiona ninguna tecla durante más de 7 minutos aproximadamente, el indicador se apaga automáticamente. En este caso, presione la tecla **ON/C** para comenzar los cálculos.

■ Las interferencias eléctricas o la electricidad estática pueden ocasionar mal funcionamiento de la pantalla o la pérdida del contenido de la memoria. En caso de que esto se produzca, pulse la tecla [RESET], y reinicie el funcionamiento de su calculadora.

Después de reiniciar, asegúrese de introducir nuevamente los valores de cambio e impuestos.

## ÍNDICE DE TECLAS

**ON/C** **Tecla de encendido / borrado total:** Se usa para encender la calculadora, opera borrando todas las cifras introducidas o los resultados, incluyendo el contenido de la memoria. Presione esta tecla antes de iniciar los cálculos.

**→ Tecla de desplazamiento a la Derecha:** Usada para desplazar y corregir un número introducido. Una presión simple suprime el último dígito de la derecha.

**± Tecla de cambio de signo:** Se usa para cambiar el signo (+ o -) de los numerales que aparecen en el indicador.

**√ Tecla raíz cuadrada:** Para calcular raíces cuadradas.

**% ± Tecla de porcentaje a sumar o restar:** Para ejectuar cálculos de porcentajes, incrementos y descuentos.

**RM CM Tecla de llamada a la memoria / tecla de borrado de la memoria:** Es una tecla de función doble. Si se presiona una vez, llama a los contenidos de la memoria. Si se presiona dos veces sucesivamente, borra el contenido de la memoria.

**M+ M- Tecla de Memoria Más / Igual:** Para obtener el resultado de un cálculo sumándolo automáticamente a la memoria. Esta tecla también se utiliza para sumar números de la memoria.

**M- Tecla de Memoria Menos / Igual:** Para obtener el resultado de un cálculo restandolo automáticamente a la memoria. Esta tecla también se utiliza para restar números de la memoria.

**GT Tecla de gran total:** Los totales se acumulan en la memoria del importe total. Presione **GT** para conseguir el importe total. Presione **GT** sucesivamente al claro la memoria del importe total.

## CÁLCULO DE COSTES-VENTAS-MARGEN

**COST SELL MARGIN** – Se utiliza para calcular el coste, el precio de venta y el porcentaje del margen. Introduzca el valor de dos de estas tres variables para obtener el resultado del balance correspondiente. (Por ejemplo, introduzca el valor del coste y el precio de venta para obtener el margen de beneficio). Una vez mostrado el último valor, pulse la tecla **COST**, **SELL** o **MARGIN** para recuperar todos los valores en secuencia.

## CÁLCULO DE IMPUESTOS (TAX)

**CA SET** **Almacenamiento de un impuesto:** Introduzca la cifra del impuesto. Luego pulse **CA SET** para almacenar el porcentaje del impuesto.

**CA RECALL Utilización del Impuesto:** Pulse **CA RECALL** para utilizar el porcentaje de impuesto actual.

**Tecla de Sumar Impuesto:** Se utiliza esta tecla para sumar el importe del impuesto a la cifra que aparece en la pantalla.

**Tecla de Restar Impuesto:** Se utiliza esta tecla para deducir el importe del impuesto a la cifra que aparece en la pantalla.

## ESPECIFICACIONES

Alimentación: Célula solar o pilas alcalinas. (CR2032 x 1)

Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C (32°F a 104°F)

Dimensiones: 107,5mm (W) x 148mm (L) x 31mm (H)

4-15/64" (W) x 5-53/64" (L) x 1-15/64" (H)

Peso: 132g (4.7 oz)

(Sujeto a cambios sin previo aviso)

## CANON CONSUMER CALCULATOR LIMITED WARRANTY

The limited warranty set forth below is given by Canon U.S.A., Inc., (Canon U.S.A.) with respect to Calculators purchased and used in the United States respectively.

This limited warranty is only effective upon presentation of proof of purchase (bill of sale) to Canon U.S.A. Factory Service Center. Canon Calculators, when delivered to you in a new condition in the original container, are warranted against defective materials or workmanship as follows: for a period of one (1) year from the date of original purchase, defective parts or Calculators returned to a Canon U.S.A. Factory Service Center and proven to be defective upon inspection, will be exchanged at Canon U.S.A.'s sole option, for new or comparable rebuilt parts or calculators (of the same or similar model). Warranty for replacement shall not extend the original warranty period of the defective calculator.



When returning Calculators under this limited warranty, you must pre-pay the shipping charges, if any, and enclose a complete explanation of the problem. Calculators covered by this limited warranty will be repaired at Canon U.S.A.'s sole option, and returned to you without charge by any Canon U.S.A. Service Center. This warranty does not cover rechargeable batteries that may be supplied with the Calculator, as to which batteries there shall be no warranty or replacement.

Information Technology Services Center will refer you to the nearest Factory Service Center. Repairs not under warranty will be at such cost as Canon U.S.A. may from time to time generally establish.

This limited warranty covers all defects encountered in normal use of the calculators, and does not apply in the following cases:

(a) Loss or damage to the Calculators due to abuse, mishandling, alteration, accident, electrical current fluctuations, failure to follow operating instructions, maintenance and environmental instructions prescribed in Canon U.S.A.'s instruction manual or service performed by other than a Canon U.S.A. Factory Service Center.

(b) Use of parts (other than those distributed by Canon U.S.A. which damage the Calculator or cause abnormally frequent service calls or service problems.

(c) If any Calculator has had its serial numbers or dating altered or removed.

(d) Loss or damage to the Calculator due to leaking batteries (other than rechargeable batteries supplied as original equipment with the Calculator by Canon U.S.A. or water damage).

NO IMPLIED WARRANTY (OR CONDITION) INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY (OR CONDITION)\* OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, APPLIES TO THE CALCULATORS AFTER THE APPLICABLE PERIOD OF EXPRESS WARRANTY STATED ABOVE, AND NO OTHER EXPRESS WARRANTY OR GUARANTY EXCEPT AS MENTIONED ABOVE, GIVEN BY ANY PERSON, FIRM OR CORPORATION WITH RESPECT TO THE CALCULATORS SHALL BIND CANON U.S.A. (SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU) NEITHER CANON U.S.A. SHALL BE LIABLE FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS, OR FOR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE CALCULATOR, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF CANON U.S.A. HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST CANON U.S.A. BE GREATER IN AMOUNT THAN THE PURCHASE PRICE OF THE CALCULATOR SOLD BY CANON U.S.A. AND CAUSING THE ALLEGED DAMAGE. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, YOU ASSUME ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE OR INJURY TO YOU AND YOUR PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF USE, MISUSE OR INABILITY TO USE ANY CALCULATOR SOLD BY CANON U.S.A. OR CANON CANADA NOT CAUSED DIRECTLY BY THE NEGLIGENCE OF CANON U.S.A. OR CANON CANADA. (SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.) THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF ANY CALCULATOR OR

THE PERSON FOR WHOM IT WAS PURCHASED AS A GIFT AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

Canon U.S.A., Inc.  
One Canon Park, Melville, NY 11747

Canon Information Technology Services in the United States  
For all general inquiries, operational assistance, accessory orders or for the location of the nearest service facility for this product in the United States, please contact:

Canon U.S.A., Inc.  
One Canon Park, Melville, NY 11747  
Customer Relations Division  
1-800-828-4040

Please keep a copy of your original bill of sale. In order to obtain warranty service, you will need to present a copy of your original bill of sale from your Consumer Calculator retailer at the time of service.

Also please keep all packing materials and the original packing box to protect your equipment, should you need to transport it for service.

## CONSUMIDOR CANON CALCULADORA DE GARANTÍA LIMITADA

La garantía limitada es otorgada por Canon EE.UU., Inc., (Canon EE.UU.) con respecto a Calculadoras adquiridos y utilizados en los Estados Unidos respectivamente.

Esta garantía limitada sólo es eficaz a la presentación del comprobante de compra (factura de venta) para Canon EE.UU., Centro de Reparaciones. Calculadoras Canon, cuando fue entregado a usted en una nueva condición en el envase original, están garantizadas contra defectos de materiales o mano de obra de la siguiente manera: por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original, las piezas defectuosas o Calculadoras regresó a una factoría Canon EE.UU. Centro de Reparaciones y han demostrado ser defectuoso en la inspección, se intercambian en Canon EE.UU., para las partes nuevas o reconstruidas comparables o calculadoras (del mismo modelo o similar). Garantía de sustitución no extenderá el período de garantía original de la calculadora defectuosa.

Al regresar Calculadoras bajo esta garantía limitada, usted debe pagar por adelantado los gastos de envío, en su caso, y adjuntar una explicación completa del problema. Calculadoras cubiertos por esta garantía limitada serán reparados en Canon EE.UU., y se le devolverá sin cargo alguno por cualquier Canon EE.UU. Centro de Servicio. Esta garantía no cubre las baterías recargables que pueden ser suministrados con la calculadora, en cuanto a que las baterías no habrá garantía o reemplazo.

Servicios de Información Tecnológica Información/Centro de Servicio lo remitirá a la cercana fábrica de Centro de Servicio. Las reparaciones que no están bajo garantía será a un costo como Canon EE.UU. puede de vez en cuando por lo general establecer.

Esta garantía limitada cubre todos los defectos encontrados durante el uso normal de las calculadoras, y no se aplica en los siguientes casos:

(a) La pérdida o daño de las Calculadoras debido a abuso, mal uso, alteración, accidente, las fluctuaciones de corriente eléctrica, no seguir las instrucciones de operación, mantenimiento y medio ambiente prescritas en Canon EE.UU. instrucciones de uso o servicio realizado por personas ajenas a un Canon EE.UU. Centro de Servicio de Fábrica.

(b) El uso de piezas (excepto los distribuidos por Canon EE.UU.) que dañan la calculadora o que requiere de llamadas de servicio anormalmente frecuentes o problemas de servicio.

(c) Si la calculadora ha tenido sus números de serie o citas alterado o removido.

(d) Las pérdidas o daños debido a la Calculadora de baterías con fugas (que no sean las pilas recargables suministradas con el equipo original de la calculadora de Canon EE.UU.) o daños por agua.

SIN GARANTÍA (O CONDICIÓN) \*INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA (O CONDICIÓN)\* DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. SE REFIERE A: LAS CALCULADORAS DESPUÉS DE LA PERÍODO DE LA GARANTÍA EXPRESA ARRIBA MENCIONADA, Y NINGUNA OTRA GARANTÍA O GARANTÍA EXPRESA, A EXCEPCIÓN DE LA MENCIONADA ANTERIORMENTE, POR CUALQUIER PERSONA, FIRMA O CORPORACIÓN CON RESPECTO A LAS CALCULADORAS OBLIGARÁ A CANON EE.UU. (ALGUNOS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA LIMITACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE PODRÍA NO SER APLICABLE AL USUARIO). NI CANON EE.UU. SE HACE RESPONSABLE POR PÉRDIDA DE INGRESOS O BENEFICIOS, FALTA DE AHORROS U OTROS BENEFICIOS O POR CUALQUIER OTRO DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE CAUSADO POR EL USO, MAL USO O INCAPACIDAD DE USAR LA CALCULADORA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA DEL DERECHO EN QUE SE BASA LA DEMANDA, Y AUN SI CANON EE.UU. HA SIDO NOTIFICADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. NI LA RECUPERACIÓN DE CUALQUIER TIPO O CONTRA CANON EE.UU. SERÁ SUPERIOR A LA CANTIDAD QUE EL PRECIO DE COMPRA DE LA CALCULADORA QUE SE VENDE POR CANON EE.UU. Y CAUSANDO EL PERJUICIO INVOCADO. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, QUE ASUMIR TODO RIESGO Y RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA, DAÑO O PERJUICIO A USTED Y SU PROPIEDAD Y DE SUS BIENES Y OTROS DERIVADOS DE USO, MAL USO O INCAPACIDAD DE USAR CUALQUIER CALCULADORA QUE SE VENDE POR CANON EE.UU. NO CAUSADO DIRECTAMENTE POR LA NEGLIGENCIA DE CANON EE.UU. (ALGUNOS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS O POR ELLO, LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN NO SER APLICABLE AL USUARIO.) ESTA GARANTÍA NO SE APLICA A CUALQUIER PERSONA QUE NO SEA EL COMPRADOR ORIGINAL DE LA CALCULADORA O LA PERSONA PARA QUIEN FUE EL PRODUCTO DE REGALO Y ESTABLECE SU ÚNICO RECURSO.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

Canon U.S.A., Inc.  
One Canon Park, Melville, NY 11747  
Customer Relations Division  
(División de Relaciones con el Cliente)  
1-800-828-4040

Canon Servicios de Tecnologías de la Información en los Estados Unidos Para información general, asistencia operativa, los pedidos de accesorios o para la ubicación de un centro de servicio para este producto en los Estados Unidos, por favor contactar con:

Canon U.S.A., Inc.  
One Canon Park, Melville, NY 11747  
Customer Relations Division  
(División de Relaciones con el Cliente)  
1-800-828-4040

Por favor, mantenga una copia de su factura original de venta. Con el fin de obtener servicio de garantía, deberá presentar una copia de su factura original de venta de su consumo minorista calculadora en el momento de servicio.

También por favor, tenga todos los materiales de embalaje y la caja de embalaje original para proteger su equipo, en caso de que usted necesita para transportarlo para servicio.

**CANON ELECTRONIC BUSINESS MACHINES (H.K.) CO., LTD.**  
17/F., Tower One, Ever Gain Plaza, 82-100 Container Port Road,  
Kwai Chung, New Territories, Hong Kong

**CANON U.S.A. INC.**  
One Canon Park, Melville, NY 11747, 1-800-OK-CANON

**CANON CANADA INC.**  
8000 Mississauga Road, Brampton, Ontario L6Y 5Z7 Canada

**CANON LATIN AMERICA, INC.**  
One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.